



## HØJSKAB EDGE HVID

Art nr: 1590370

Edge fra Hafa er et højskab i hvid mat. Skabet har slanke kanter og et stramt, moderne design, der giver et rent og elegant udtryk på badeværelset. Push-open låge skaber en glat front uden synlige greb og understreger det minimalistiske look.

Indvendigt har skabet fem hylder: Fire justerbare glashylder, der holdes sikkert på plads med hyldebærere, samt én fast træhyld for stabil og praktisk opbevaring.

Højskabet leveres færdigsamlet og monteres nemt på væggen. Lågen kan monteres som højre- eller venstrehængt så den passer til dit badeværelse. Indersiden af lågen er udstyret med spejl, og stikkontakt kan tilkøbes som ekstraudstyr.

### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

NOBB 60941934  
EAN 7330027183695

#### Standarder og klassificeringer

Sunda Hus Nej  
ETIM EC010013

#### Produktmål og -vægt

Bredde (mm) 400  
Dybde (mm) 250  
Højde (mm) 1550  
Nettovægt (kg) 31  
Venstre-/højrestillet udførelse Vendbar

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Spånplade, MDF  
Materiale front MDF  
Materiale korpus Spånplade  
Overfladebehandling Lakeret  
Farve Hvid

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 0,310  
Emballagens bredde (m) 0,460  
Emballagens længde (m) 1,610  
Bruttovægt (kg) 34,000

#### Øvrigt

Type ophæng Justerbare ophængsbeslag med vægskinne  
Åbningsmekanisme Push-to-open

### VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.