



UNDERSKAB EDGE RØGET EG 1600D

Art nr: 1590210

Håndvaskeskab Edge i røget, bejdsset egefiner fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer, geringede hjørner og eksklusive materialer. Det gennemtænkte design giver et elegant udtryk, som løfter hele badeværelset. Det integrerede SmoothOpen™-system kombinerer push-open og soft-close så skufferne åbner let og lukker lydsvalt.

Kommoden leveres færdigmonteret med skuffemåtter, som skaber orden, giver en gennemtænkt følelse i indretningen og gør rengøringen nem. Kombiner med bordplade og en fritstående håndvask eller med en nedsænket vask for at fuldende helheden. Greb fås som tilvalg for dem, der ønsker at tilpasse kommoden efter egen smag.

25 års
GARANTI



The mark of
responsible forestry
FSC® C220675

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB 60941913
EAN 7330027185880

Standarder og klassificeringer

Sunda Hus Nej
ETIM EC011382

Produktmål og -vægt

Bredde (mm) 1600
Dybde (mm) 456
Højde (mm) 450
CC håndtag (mm) 0, 128, 160
Nettovægt (kg) 59,2

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Spånplade
Materiale front Spånplade
Materiale korpus Spånplade
Overfladebehandling Lakeret finer
Farve Røget eg

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 0,515
Emballagens bredde (m) 0,860
Emballagens længde (m) 1,020
Bruttovægt (kg) 66,000

Øvrigt

Type ophæng Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme SmoothOpen

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.