



## HØJSKAB STORE PUSH HVID

Art nr: 1390421

Højskab med god dybde. Vælg mellem push-open uden håndtag eller låger med dæmpet lukkefunktion med valgfrit håndtag. Lågerne kan monteres højre- eller venstrehængt, og du vælger selv, hvilken vej lågen skal åbnes. Indvendigt i skabet er der glashylder, som kan justeres i højden ved hjælp af hyldeholderne.

**25** års  
GARANTI



### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

NOBB	54473773
RSK	8938799
EAN	7330027109978
Lagervare	Ja

#### Standarder og klassificeringer

ETIM	EC010013
BVB id	178063

#### Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	400
Dybde (mm)	350
Højde (mm)	1550
CC håndtag (mm)	Knopp, CC96, CC128
Nettovægt (kg)	28
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Spånplade, MDF, Glas
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Hvid

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	1,610
Emballagens bredde (m)	0,460
Emballagens længde (m)	0,410
Bruttovægt (kg)	35,500

#### Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Push-to-open

### VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.