



VASKSKÅP EDGE HVID 1000 MED VASK

Art nr: 1590224

Håndvaskskab Edge fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer og eksklusive materialer. En nedfældet håndvask med rektangulære kar er inkluderet.

Det integrerede SmoothOpen™-system kombinerer push-open og soft-close, så skufferne åbner let og lukker lydsvagt.

Kommoden leveres samlet med skuffemåtter, der skaber orden, giver et gennemført indretningsudtryk og gør rengøringen enkel. Greb fås som tilvalg og giver mulighed for at tilpasse udseendet, samtidig med at du bevarer funktionen med blødt lukkende skuffer.

25 års
GARANTI

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

| | |
|------|---------------|
| NOBB | 60941926 |
| EAN | 7330027186061 |

Standarder og klassificeringer

| | |
|-----------|----------|
| Sunda Hus | Nej |
| ETIM | EC011382 |

Produktmål og -vægt

| | |
|----------------|------|
| Bredde (mm) | 1010 |
| Dybde (mm) | 465 |
| Højde (mm) | 470 |
| Nettovægt (kg) | 51 |

Materiale og overfladebehandling

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Primært materiale | Spånplade, MDF, Porcelæn |
| Materiale front | MDF |
| Materiale korpus | Spånplade |
| Overfladebehandling | Lakeret |
| Farve | Hvid |

Emballagemål og -vægt

| | |
|------------------------|--------|
| Emballagens højde (m) | 0,730 |
| Emballagens bredde (m) | 1,060 |
| Emballagens længde (m) | 0,520 |
| Bruttovægt (kg) | 53,000 |

Øvrigt

| | |
|------------------|----------------------------------------|
| Type ophæng | Justerbare ophængsbeslag med vægskinne |
| Åbningsmekanisme | SmoothOpen |

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.