



VASKSKÅP EDGE RØGET EG STONE 800 MED VASK

Art nr: 1590229

Vaskeskab Edge i røget eg, bejdset egefiner med fronter i Dekton fra Hafa er en stilren kommode med slanke linjer, geringede hjørner og eksklusive materialer. Den nedsænkede vask med rummelig håndvask fuldender helheden og giver badeværelset en eksklusiv følelse.

. Kombinationen af røget eg og Dekton giver et elegant og smukt udtryk. Dekton er et meget slidstærkt og robust materiale, som egner sig godt til at badeværelsesmiljøer og bidrager til en smuk og unik helhed.

Fronter i røget eg medfølger, hvilket gør det muligt at variere vaskeskabets udseende. SmoothOpen™ kombinerer push-open og soft-close, så skufferne åbner let og lukker lydsvagt.

Kommoden leveres færdigmonteret med skuffemåtter, som skaber orden og gør rengøringen nem. Greb fås som tilvalg og gør det muligt at tilpasse kommodens udseende.

25
års
GARANTI

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB 60941931
EAN 7330027186504

Standarder og klassificeringer

ETIM EC011382

Produktmål og -vægt

Bredde (mm) 810
Dybde (mm) 465
Højde (mm) 470
Nettovægt (kg) 51,1

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Spånplade, Dekton, Porcelæn
Materiale korpus Spånplade
Overfladebehandling Lakeret finer
Farve Røget eg

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 0,800
Emballagens bredde (m) 0,860
Emballagens længde (m) 0,520
Bruttovægt (kg) 56,000

Øvrigt

Type ophæng Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme SmoothOpen

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.