

UNDERSKAB EDGE RØGET EG STONE 600

Art nr: 1590213

Håndvaskskab i røget eg fra Hafa er en stilren kommode med stel i bejdset egefiner og fronter i Dekton®. De slanke linjer, geringede hjørner og eksklusive materialer giver kommoden et elegant udseende med tydelig premiumfølelse. Det integrerede SmoothOpen™-system kombinerer push-open og soft-close, så skufferne åbner let og lukker lydsvagt.

Fronterne i Dekton® har en ridsefast overflade og en mønstring, der matcher på tværs af hele kommoden, hvilket giver et gennemarbejdet og ensartet indtryk. Fronter i røget eg medfølger, så udseendet kan varieres efter stil og smag. Greb fås som tilvalg for dem, der ønsker at sætte et personligt præg på kommoden, samtidig med at skuffernes soft-close-funktion bevares.

Kommoden leveres færdigmonteret med skuffemåtter, som skaber orden i skufferne, giver indretningen en gennemtænkt følelse og gør rengøringen nem. Supplér med bordplade og fritstående håndvask eller med nedsænket vask for at fuldende helheden.

25 års GARANTI

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	60941916
EAN	7330027185910
Standarder og klassificeringer	
Sunda Hus	Nej
ETIM	EC011382
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	610
Dybde (mm)	462
Højde (mm)	462
Nettovægt (kg)	29,4

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Spånplade, Dekton
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret finer
Farve	Røget eg Stone
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,580
Emballagens bredde (m)	0,660
Emballagens længde (m)	0,530
Bruttovægt (kg)	35,000
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	SmoothOpen

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.