

UNDERSKAB EDGE RØGET EG 1000

Art nr: 1590022

Håndvaskeskab Edge i røget, bejdset egefiner fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer, geringede hjørner og eksklusive materialer. Det gennemtænkte design giver et elegant udtryk, som løfter hele badeværelset. Det integrerede SmoothOpen™-system kombinerer push-open og soft-close så skufferne åbner let og lukker lydsvagt.

Kommoden leveres færdigmonteret med skuffemåtter, som skaber orden, giver en gennemtænkt følelse i indretningen og gør rengøringen nem. Kombinér med bordplade og en fritstående håndvask eller med en nedsænket vask for at fuldende helheden. Greb fås som tilvalg for dem, der ønsker at tilpasse kommoden efter egen smag.

25 års GARANTI

FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C220675

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	60941910
EAN	7330027183688
Standarder og klassificeringer	
Sunda Hus	Nej
ETIM	EC011382
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	1000
Dybde (mm)	456
Højde (mm)	450
CC håndtag (mm)	0, 128, 160
Nettovægt (kg)	34

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Spånplade
Materiale front	Spånplade
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret finer
Farve	Røget eg
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,515
Emballagens bredde (m)	1,060
Emballagens længde (m)	0,510
Bruttovægt (kg)	37,000
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	SmoothOpen

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.