

VASKSKÅP EDGE RØGET EG 1200D MED VASK

Art nr: 1590227

Håndvaskskab Edge i bejdset røget, egetræsfiner fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer og eksklusive materialer. En nedfældet håndvask med rektangulære kar er inkluderet.

Det integrerede SmoothOpen™-system kombinerer push-open og soft-close, så skufferne åbner let og lukker lydsvagt.

Kommoden leveres samlet med skuffemåtter, der skaber orden, giver et gennemført indretningsudtryk og gør rengøringen enkel. Greb fås som tilvalg og giver mulighed for at tilpasse udseendet, samtidig med at du bevarer funktionen med blødt lukkende skuffer.

25 års GARANTI

FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C220675

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	60941929
EAN	7330027186092
Standarder og klassificeringer	
Sunda Hus	Nej
ETIM	EC011382
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	1210
Dybde (mm)	465
Højde (mm)	470
CC håndtag (mm)	0, 128, 160
Nettovægt (kg)	76

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Spånplade, Porcelæn
Materiale front	Spånplade
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret finer
Farve	Røget eg
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,710
Emballagens bredde (m)	1,320
Emballagens længde (m)	0,520
Bruttovægt (kg)	81,000
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	SmoothOpen

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.