



SPEJLSKAB SHIFT BRUN EG 1200D

Art nr: 1391304

Spejlskab Shift fra Hafa er et moderne spejlskab med slanke linjer og integreret topbelysning. Skabet fås i flere farver og træfinisher, så det let kan tilpasses og matches med resten af indretningen. Passer til vores møbelserie Style. Indvendigt har spejlskabet Shift en hvid finish og leveres med dæksider, som monteres under installationen. Skabet har hylder i 5 mm hærdet glas, støttet af justerbare hyldebærere, der sikrer stabilitet i højden. Spejldørene har soft-close, og en stikkontakt er integreret på højre side inde i skabet. En 4-polet samlemuffe gør det muligt at adskille belysning og stikkontakt, hvilket forenkler både installation og service. Ikke dæmpbar.

25 års
GARANTI



The mark of
responsible forestry
FSC® C220675

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB 60941851
EAN 7330027185828

Standarder og klassificeringer

Omfattet af CE Ja
Sunda Hus Nej
ETIM EC011384

Produktmål og -vægt

Bredde (mm) 1180
Dybde (mm) 146
Højde (mm) 718
Nettovægt (kg) 21

El og belysning

Effekt (watt) 11,5
Lysmængde (lm) 1172
Lystemperatur (K) 3700
Type af belysning LED-belysning
IP-klassificering IP44
Dæmpbar Nej
Energiklasse F
Ja

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Spånplade, Spejlglas
Materiale front Spejlglas
Materiale korpus Spånplade
Overfladebehandling Melamin belagt
Farve Brun eg

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 0,760
Emballagens bredde (m) 0,670
Emballagens længde (m) 0,400
Bruttovægt (kg) 27,200

Øvrigt

Type ophæng Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme Dæmpet lukkefunktion

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.

[Læs mere på hafa.dk](#)