



## VASKSKÅP EDGE RØGET EG 600 MED VASK

Art nr: 1590221

Håndvaskskab Edge i røget, egetræsfiner fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer og eksklusive materialer. En nedfældet håndvask med rektangulære kar er inkluderet.

Det integrerede SmoothOpen™-system kombinerer push-open og soft-close, så skufferne åbner let og lukker lydsvagt.

Kommoden leveres samlet med skuffemåtter, der skaber orden, giver et gennemført indretningsudtryk og gør rengøringen enkel. Greb fås som tilvalg og giver mulighed for at tilpasse udseendet, samtidig med at du bevarer funktionen med blødt lukkende skuffer.

**25** års  
GARANTI



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C220675

### DETALJERET INFORMATION

<b>Varekoder</b>		<b>Materiale og overfladebehandling</b>	
NOBB	60941923	Primært materiale	Spånplade, Porcelæn
EAN	7330027186030	Materiale front	Spånplade
<b>Standarder og klassificeringer</b>		Materiale korpus	Spånplade
Sunda Hus	Nej	Overfladebehandling	Lakeret finer
ETIM	EC011382	Farve	Røget eg
<b>Produktmål og -vægt</b>		<b>Emballagemål og -vægt</b>	
Bredde (mm)	610	Emballagens højde (m)	0,710
Dybde (mm)	465	Emballagens bredde (m)	0,660
Højde (mm)	470	Emballagens længde (m)	0,520
CC håndtag (mm)	0, 128, 160	Bruttovægt (kg)	43,000
Nettovægt (kg)	40,5	<b>Øvrigt</b>	
		Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
		Åbningsmekanisme	SmoothOpen

### VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.