



UNDERSKAB SHAPE HVID 600

Art nr: 1390200

Underskab Hafa Shape er til dig, der går efter en personlig og fleksibel løsning og ønsker et elegant udtryk. Rene linjer og et minimalistisk design kombineret med sublim teknologi giver dig et møbel, du får glæde af i mange år.

Skuffer med Softclose og fuldt udtræk giver et godt overblik over indholdet. Skuffemåtter og skuffeindretning i bambus hjælper med at holde orden. Underskabet er færdigmonteret og nemt at montere med justerbare ophængsbeslag og klargjort til både væg- og gulv afløb. Sidemodulet giver mulighed for at skabe yderligere varianter og dermed bygge et badeværelsesmøbel, der passer til lige dit badeværelse. Vælg et håndtag eller knop, der passer til din stil, og suppler den med en fritstående vask på en bordplade eller nedsænket porcelænsvask. Køb til vandhane, bundventil, vandlås, skuffebelysning og stikkontakt.



Listad i Svanens
Husproduktportal

DETALJERET INFORMATION

Varekoder		Materiale og overfladebehandling	
NOBB	54473054	Primært materiale	MDF, Spånplade
RSK	8907492	Materiale front	MDF
EAN	7330027109442	Materiale korpus	Spånplade
Standarder og klassificeringer		Overfladebehandling	Lakeret
Sunda Hus	Ja	Overfladefinish	Mat
ETIM	EC011382	Farve	Hvid
BVB id	145988	Emballagemål og -vægt	
Produktmål og -vægt		Emballagens højde (m)	0,595
Bredde (mm)	600	Emballagens bredde (m)	0,660
Dybde (mm)	453	Emballagens længde (m)	0,570
Højde (mm)	535	Bruttovægt (kg)	24,000
CC håndtag (mm)	Center, CC96, CC128	Øvrigt	
Nettovægt (kg)	23	Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
		Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.