



## UNDERSKAB GO LYS EG 600 MED HÅNDVASK

Art nr: 1580470

Hafa Go underskab med porcelænsvask er praktiske og stilrene badeværelsesmøbler med glatte fronter og med mulighed for at sætte din egen stil og præg gennem at vælge vores håndtag. To skuffer med SoftClose og fuldt udtræk giver et godt overblik over indeholdet.

Underskabet er færdigmonteret og er nemt at installere med vægskinne og justerbare ophængsbeslag, skabet er forberedt for gulv- eller vægafløb. Vasken har overløbshul og store overflader. Hafa Go badeværelsesskab fås i flere forskellige størrelser og farver, enten med en matlakeret overflade eller en matlakeret overflade i finér. Håndtag, vandhane, bundventil, vandlås og stikkontakt sælges separat.



### DETALJERET INFORMATION

<b>Varekoder</b>		<b>Materiale og overfladebehandling</b>	
NOBB	60152934	Primært materiale	Spånplade, Porcelæn
EAN	7330027173634	Materiale front	Spånplade
<b>Standarder og klassificeringer</b>		Materiale korpus	Spånplade
EN-standard	EN14688	Overfladebehandling	Lakeret finer
Omfattet af CE	Ja	Overfladefinish	Mat
ETIM	EC011382	Farve	Lys eg
<b>Produktmål og -vægt</b>		<b>Emballagemål og -vægt</b>	
Bredde (mm)	610	Emballagens højde (m)	0,690
Dybde (mm)	465	Emballagens bredde (m)	0,620
Højde (mm)	480	Emballagens længde (m)	0,490
CC håndtag (mm)	0, 64, 128, 160, 256	Bruttovægt (kg)	35,050
Nettovægt (kg)	33,5	<b>Øvrigt</b>	
		Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
		Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

### VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.