



UNDERSKAB GO HVID 1200D MED HÅNDVASK

Art nr: 1580466

Hafa Go underskab med porcelænsvask er praktiske og stilrene badeværelsesmøbler med glatte fronter og med mulighed for at sætte din egen stil og præg gennem at vælge vores håndtag. To skuffer med SoftClose og fuldt udtræk giver et godt overblik over indeholdet.

Underskabet er færdigmonteret og er nemt at installere med vægskinne og justerbare ophængsbeslag, skabet er forberedt for gulv- eller vægafløb. Vasken har overløbshul og store overflader. Hafa Go badeværelsesskab får i flere forskellige bredder og farver. Håndtag, vandhane, bundventil, vandlås og stikkontakt sælges separat.

25 års GARANTI



Listet i Svanens Husproduktportal

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB 60070576
EAN 7330027169545

Standarder og klassificeringer

EN-standard EN14688
Omfattet af CE Ja
ETIM EC011382

Produktmål og -vægt

Bredde (mm) 1210
Dybde (mm) 465
Højde (mm) 480
CC håndtag (mm) 0, 64, 128, 160, 256
Nettovægt (kg) 63

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Spånplade, MDF, Porcelæn
Materiale front MDF
Materiale korpus Spånplade
Overfladebehandling Lakeret
Overfladefinish Mat
Farve Hvid

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 0,645
Emballagens bredde (m) 1,220
Emballagens længde (m) 0,683
Bruttovægt (kg) 69,900

Øvrigt

Type ophæng Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme Dæmpet lukkefunktion

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.