



## UNDERSKAB EDGE HVID 2000D

Art nr: 1590211

Håndvaskskab Edge i mat hvid fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer, geringede hjørner og eksklusive materialer. Det gennemtænkte design giver et elegant udtryk, som løfter hele badeværelset. Det integrerede SmoothOpen™-system kombinerer push-open og soft-close, så skufferne åbner let og lukker lydsvagt.

Kommoden leveres færdigmonteret med skuffemåtter, som skaber orden, giver en gennemtænkt følelse i indretningen og gør rengøringen nem. Kombiner med en bordplade og en fritstående håndvask eller med en nedsænket vask for at fuldende helheden. Greb fås som tilvalg for dem, der ønsker at tilpasse kommoden efter egen smag.

25<sup>års</sup> GARANTI

### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

NOBB 60941914  
EAN 7330027185897

#### Standarder og klassificeringer

Sunda Hus Nej  
ETIM EC011382

#### Produktmål og -vægt

Bredde (mm) 2000  
Dybde (mm) 456  
Højde (mm) 450  
Nettovægt (kg) 64

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Spånplade, MDF  
Materiale front MDF  
Materiale korpus Spånplade  
Overfladebehandling Lakeret  
Farve Hvid

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 0,515  
Emballagens bredde (m) 1,060  
Emballagens længde (m) 1,020  
Bruttovægt (kg) 68,000

#### Øvrigt

Type ophæng Justerbare ophængsbeslag med vægskinne  
Åbningsmekanisme SmoothOpen

### VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.