



UNDERSKAB GO LYS EG 800 MED HÅNDVASK

Art nr: 1580472

Hafa Go underskab med porcelænsvask er praktiske og stilrene badeværelsesmøbler med glatte fronter og med mulighed for at sætte din egen stil og præg gennem at vælge vores håndtag. To skuffer med SoftClose og fuldt udtræk giver et godt overblik over indeholdet.

Underskabet er færdigmonteret og er nemt at installere med vægskinne og justerbare ophængsbeslag, skabet er forberedt for gulv- eller vægafløb. Vasken har overløbshul og store overflader. Hafa Go badeværelsesskab fås i flere forskellige størrelser og farver, enten med en matlakeret overflade eller en matlakeret overflade i finér. Håndtag, vandhane, bundventil, vandlås og stikkontakt sælges separat.



DETALJERET INFORMATION

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---|--|
| Varekoder | | Materiale og overfladebehandling | |
| NOBB | 60152936 | Primært materiale | Spånplade, Porcelæn |
| EAN | 7330027173658 | Materiale front | Spånplade |
| Standarder og klassificeringer | | Materiale korpus | Spånplade |
| EN-standard | EN14688 | Overfladebehandling | Lakeret finer |
| Omfattet af CE | Ja | Overfladefinish | Mat |
| ETIM | EC011382 | Farve | Lys eg |
| Produktmål og -vægt | | Emballagemål og -vægt | |
| Bredde (mm) | 810 | Emballagens højde (m) | 0,710 |
| Dybde (mm) | 465 | Emballagens bredde (m) | 0,850 |
| Højde (mm) | 480 | Emballagens længde (m) | 0,520 |
| CC håndtag (mm) | 0, 64, 128, 160, 256 | Bruttovægt (kg) | 40,480 |
| Nettovægt (kg) | 39 | Øvrigt | |
| | | Type ophæng | Justerbare ophængsbeslag med vægskinne |
| | | Åbningsmekanisme | Dæmpet lukkefunktion |

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.