



## UNDERSKAB EDGE RØGET EG 600

Art nr: 1590002

Håndvaskeskab Edge i røget, bejdsset egefiner fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer, geringede hjørner og eksklusive materialer. Det gennemtænkte design giver et elegant udtryk, som løfter hele badeværelset. Det integrerede SmoothOpen™-system kombinerer push-open og soft-close så skufferne åbner let og lukker lydsvalt.

Kommoden leveres færdigmonteret med skuffemåtter, som skaber orden, giver en gennemtænkt følelse i indretningen og gør rengøringen nem. Kombiner med bordplade og en fritstående håndvask eller med en nedsænket vask for at fuldende helheden. Greb fås som tilvalg for dem, der ønsker at tilpasse kommoden efter egen smag.

25 års  
GARANTI



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C220675

### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

NOBB 60941908  
EAN 7330027183664

#### Standarder og klassificeringer

Sunda Hus Nej  
ETIM EC011382

#### Produktmål og -vægt

Bredde (mm) 600  
Dybde (mm) 456  
CC håndtag (mm) 0, 128, 160  
Nettovægt (kg) 24,8

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale Spånplade  
Materiale front Spånplade  
Materiale korpus Spånplade  
Overfladebehandling Lakeret finer  
Farve Røget eg

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m) 0,515  
Emballagens bredde (m) 0,660  
Emballagens længde (m) 0,510  
Bruttovægt (kg) 29,000

#### Øvrigt

Type ophæng Justerbare ophængsbeslag med vægskinne  
Åbningsmekanisme SmoothOpen

### VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.