



UNDERSKAB GO LYS EG 500

Art nr: 1580079

Hafa Go underskab er praktiske og stilrene badeværelsesmøbler med glatte fronter i egfinér. Kompletter med vask og skab din personlige stil med hjælp af vores håndtag. To skuffer med SoftClose og fuldt udtræk giver et godt overblik over indeholdet i skuffen.

Underskabet leveres færdigmonteret og er nemt at installere med hjælp av en vægskinne og justerbare ophængsbeslag. Skabet er forberedt for væg- og gulv afløb. Hafa Go badeværelsesskab får i flere forskellige bredder og farver. Vask, håndtag, vandhane, bundventil, vandlås og stikkontakt sælges separat.

DETALJERET INFORMATION

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---|--|
| Varekoder | | Materiale og overfladebehandling | |
| NOBB | 60941859 | Primært materiale | Spånplade |
| EAN | 7330027183411 | Materiale front | Spånplade |
| Standarder og klassificeringer | | Materiale korpus | Spånplade |
| Sunda Hus | Nej | Overfladebehandling | Lakeret finer |
| ETIM | EC011382 | Farve | Lys eg |
| Produktmål og -vægt | | Emballagemål og -vægt | |
| Bredde (mm) | 500 | Emballagens højde (m) | 0,410 |
| Dybde (mm) | 385 | Emballagens bredde (m) | 0,525 |
| Højde (mm) | 460 | Emballagens længde (m) | 0,495 |
| CC håndtag (mm) | 0, 64, 128, 160, 256 | Bruttovægt (kg) | 16,500 |
| Nettovægt (kg) | 15,5 | Øvrigt | |
| | | Type ophæng | Justerbare ophængsbeslag med vægskinne |
| | | Åbningsmekanisme | Dæmpet lukkefunktion |

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.