



## EDGE SPEJLSKAB 1000 ANTRACIT

Art nr: 1590721

Spejlskab med dobbeltsidede spejldøre med dæmpet lukkefunktion. Integreret LED-belysning, som lyser ned over spejlet, samt underbelysning, som lyser ned mod vaskekummen. Varmt hvidt lys, som ikke kan dæmpes. 230 V-udtag i højre side af skabet. IP44. Flytbare glashylder, som er sikkert fastgjort af hyldbærerne. Magnetholder til småting, f.eks. pincetter, inde i skabet, og forstørrelsesspejl på indersiden af spejldøren. Justerbare ophængsbeslag, som gør monteringen enkel. Korpusset er færdigmonteret.



### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

NOBB	53518583
RSK	8947685
EAN	7330027096773
Lagervare	Ja

#### Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN60598, EN55015, EN61000, EN62493
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC011384

#### Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	1000
Dybde (mm)	185
Højde (mm)	700
Nettovægt (kg)	23

#### El og belysning

Effekt (watt)	11,4
Lysmængde (lm)	1200
Lystemperatur (K)	3000
Type af belysning	LED-belysning
IP-klassificering	IP44
Dæmpbar	Nej

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Glas, MDF, Spånplade
Materiale rampe	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Antracitgrå

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,750
Emballagens bredde (m)	1,060
Emballagens længde (m)	0,220
Bruttovægt (kg)	24,000

#### Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

## VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

---

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.

[Læs mere på hafa.dk](http://hafa.dk)