



HØJSKAB GO LYS EG

Art nr: 1580308

Højskab Go fra Hafa er et rummeligt skab, der giver masser af plads til opbevaring. Skabet har en finéoverflade og fås i flere farver. Med i alt fem hylder – én fast træhyld og fire justerbare glashylder – er det både fleksibelt at indrette og nemt at holde rent. Justerbare hyldbærere sikrer, at hylderne holdes stabilt på plads. Skabet har en soft-close dør med integreret greb, og døren kan monteres som højre- eller venstrehængt.

Det færdigmonterede skabskorpus leveres med justerbare ophængningsbeslag og kan nemt monteres på vægskinne. Installationen er enkel, selv for én person. Hafa Go højskab fås også i en grundere dyp, som passer perfekt i mindre badeværelser eller steder, hvor du ønsker at spare gulvplads. Stikkontakt kan tilkøbes som ekstraudstyr.

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	60941880
EAN	7330027183589

Standarder og klassificeringer

Sunda Hus	Nej
ETIM	EC010013

Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	400
Dybde (mm)	350
Højde (mm)	1555
Nettovægt (kg)	28
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Spånplade
Materiale front	Spånplade
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret finer
Farve	Lys eg

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	1,570
Emballagens bredde (m)	0,420
Emballagens længde (m)	0,370
Bruttovægt (kg)	30,000

Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.