



UNDERSKAB EDGE RØGET EG STONE 800

Art nr: 1590214

Håndvaskskab i røget eg fra Hafa er en stilren kommode med stel i bejdet egefiner og fronter i Dekton®. De slanke linjer, geringede hjørner og eksklusive materialer giver kommoden et elegant udseende med tydelig premiumfølelse. Det integrerede SmoothOpen™-system kombinerer push-open og soft-close, så skufferne åbner let og lukker lydsvagt.

Fronterne i Dekton® har en ridsefast overflade og en mønstring, der matcher på tværs af hele kommoden, hvilket giver et gennemarbejdet og ensartet indtryk. Fronter i røget eg medfølger, så udseendet kan varieres efter stil og smag. Greb fås som tilvalg for dem, der ønsker at sætte et personligt præg på kommoden, samtidig med at skuffernes soft-close-funktion bevares.

Kommoden leveres færdigmonteret med skuffemåtter, som skaber orden i skufferne, giver indretningen en gennemtænkt følelse og gør rengøringen nem. Supplér med bordplade og fritstående håndvask eller med nedsænket vask for at fuldende helheden.

25^{års}
GARANTI

DETALJERET INFORMATION

Varekoder		Materiale og overfladebehandling	
NOBB	60941917	Primært materiale	Spånplade, Dekton
EAN	7330027185927	Materiale korpus	Spånplade
Standarder og klassificeringer		Overfladebehandling	Lakeret finer
Sunda Hus	Nej	Farve	Røget eg Stone
ETIM	EC011382	Emballagemål og -vægt	
Produktmål og -vægt		Emballagens højde (m)	0,580
Bredde (mm)	810	Emballagens bredde (m)	0,860
Dybde (mm)	462	Emballagens længde (m)	0,530
Højde (mm)	462	Bruttovægt (kg)	40,500
Nettovægt (kg)	35,6	Øvrigt	
		Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
		Åbningsmekanisme	SmoothOpen

VEDLIGEHOELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.

[Læs mere på hafa.dk](#)