



HØJSKAB EDGE RØGET EG

Art nr: 1590372

Edge fra Hafa er et højskab i røget eg med en ægte fineret overflade. Skabet har slanke kanter og et stramt, moderne design, der giver et rent og elegant udtryk på badeværelset.

Push-open låge skaber en glat front uden synlige greb og understreger det minimalistiske look.

Indvendigt har skabet fem hylder: Fire justerbare glashylder, der holdes sikkert på plads med hyldebærere, samt én fast træhyld for stabil og praktisk opbevaring..

Højskabet leveres færdigsamlet og monteres nemt på væggen. Lågen kan monteres som højre- eller venstrehængt så den passer til dit badeværelse. Indersiden af lågen er udstyret med spejl, og stikkontakt kan tilkøbes som ekstraudstyr.

DETALJERET INFORMATION

Varekoder		Materiale og overfladebehandling	
NOBB	60941935	Primært materiale	Spånplade
EAN	7330027183701	Materiale front	Spånplade
Standarder og klassificeringer		Materiale korpus	Spånplade
Sunda Hus	Nej	Overfladebehandling	Lakeret finer
ETIM	EC010013	Farve	Røget eg
Produktmål og -vægt		Emballagemål og -vægt	
Bredde (mm)	400	Emballagens højde (m)	0,310
Dybde (mm)	250	Emballagens bredde (m)	0,460
Højde (mm)	1550	Emballagens længde (m)	1,610
Nettovægt (kg)	27,4	Bruttovægt (kg)	31,000
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar	Øvrigt	
		Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
		Åbningsmekanisme	Push-to-open

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.