



## SPEJLSKAB SHIFT LYS EG 500

Art nr: 1391235

Spejlskab Shift fra Hafa er et moderne spejlskab med slanke linjer og integreret topbelysning. Skabet fås i flere farver og træfinisher, så det let kan tilpasses og matches med resten af indretningen. Spejlskabet passer godt til vores møbelsier Go og Go Plus.

Indvendigt har spejlskabet Shift en hvid finish og leveres med dæksider, som monteres under installationen. Skabet har hylder i 5 mm hærdet glas, støttet af justerbare hyldebærere, der sikrer stabilitet i højden. Spejldørene har soft-close, og en stikkontakt er integreret på højre side inde i skabet. En 4-polet samlemuffe gør det muligt at adskille belysning og stikkontakt, hvilket forenkler både installation og service. Ikke dæmpbar.

25 års  
GARANTI



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C220675

### DETALJERET INFORMATION

<b>Varekoder</b>		<b>Materiale og overfladebehandling</b>	
NOBB	60941820	Primært materiale	Spånplade, Spejlglas
EAN	7330027185514	Materiale front	Spejlglas
<b>Standarder og klassificeringer</b>		Materiale korpus	Spånplade
Omfattet af CE	Ja	Overfladebehandling	Lakeret finer
Sunda Hus	Nej	Farve	Lys eg
ETIM	EC011384	<b>Emballagemål og -vægt</b>	
<b>Produktmål og -vægt</b>		Emballagens højde (m)	0,760
Bredde (mm)	506	Emballagens bredde (m)	0,570
Dybde (mm)	146	Emballagens længde (m)	0,200
Højde (mm)	718	Bruttovægt (kg)	12,200
Nettovægt (kg)	9	<b>Øvrigt</b>	
<b>El og belysning</b>		Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Effekt (watt)	5,8	Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion
Lysmængde (lm)	586		
Lystemperatur (K)	3700		
Type af belysning	LED-belysning		
IP-klassificering	IP44		
Dæmpbar	Nej		
Energiklasse	F		
	Ja		

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.

[Læs mere på hafa.dk](http://hafa.dk)