



UNDERSKAB GO 2 SKUFFER LYS EG 1000

Art nr: 1580074

Hafa Go underskab er praktiske og stilrene badeværelsesmøbler med glatte fronter i egfinér. Kompletter med vask og skab din personlige stil med hjælp af vores håndtag. To skuffer med SoftClose og fuldt udtræk giver et godt overblik over indeholdet i skuffen.

Hafa Go badeværelsesskab fås i flere forskellige størrelser og farver, enten med en matlakeret overflade eller en matlakeret overflade i finér. Underskabet leveres færdigmonteret og er nemt at installere med hjælp af en vægskinne og justerbare ophængsbeslag. Skabet er forberedt for væg- og gulv afløb. Vask, håndtag, vandhane, bundventil, vandlås og stikkontakt sælges separat.



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	60152921
EAN	7330027172699

Standarder og klassificeringer

ETIM	EC011382
------	----------

Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	1000
Dybde (mm)	456
Højde (mm)	460
CC håndtag (mm)	0, 64, 128, 160, 256
Nettovægt (kg)	27

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Spånplade
Materiale front	Spånplade
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret finér
Overfladefinish	Mat
Farve	Lys eg

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,495
Emballagens bredde (m)	1,020
Emballagens længde (m)	0,475
Bruttovægt (kg)	28,890

Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.