



## HØJSKAB GO LYS EG

Art nr: 1580305

Højskab i finér med rummelige mål og blødlukkende låge. Inde i skabet er der fire glashylder der er justerbare i højden og hyldebærere, der fastgør i højden og en fast hylde. Skabet er færdigsamlet og monteres nemt på en skinne på væggen. Lågen kan monteres i højre eller venstre side. Køb til håndtag og stikkontakter 126 72 65.



### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

NOBB	60152930
EAN	7330027172712

#### Standarder og klassificeringer

Sunda Hus	Nej
ETIM	EC010013

#### Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	400
Dybde (mm)	350
Højde (mm)	1555
Nettovægt (kg)	30
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret finér
Farve	Lys eg

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	1,570
Emballagens bredde (m)	0,417
Emballagens længde (m)	0,365
Bruttovægt (kg)	30,070

#### Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

### VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.