



UNDERSKAB SHAPE 1100 (SIDEMODUL PUSH) ANTRACIT

Art nr: 1390516

Underskab Hafa Shape er til dig, der går efter en personlig og fleksibel løsning og ønsker et elegant udtryk. Rene linjer og et minimalistisk design kombineret med sublim teknologi giver dig et møbel, du får glæde af i mange år.

Skuffer med Softclose og fuldt udtræk giver et godt overblik over indholdet. Skuffemåtter og skuffeindretning i bambus hjælper med at holde orden. Inde i sidemodul er der en flytbar hylde. Modulet og modulets låge kan monteres i højre eller venstre side. Underskabet er færdigmonteret og nemt at montere med justerbare ophængsbeslag og klargjort til både væg- og gulv afløb. Vælg et håndtag eller knop, der passer til din stil, og suppler den med en fritstående vask på en bordplade. Køb til vandhane, bundventil, vandlås, skuffebelysning og stikkontakt.



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	55107674
RSK	8907560
EAN	7330027112510

Standarder og klassificeringer

ETIM	EC011382
------	----------

Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	1100
Dybde (mm)	453
Højde (mm)	535
CC håndtag (mm)	Center, CC96, CC128
Nettovægt (kg)	40,5

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	MDF, Spånplade
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Antracitgrå

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,595
Emballagens bredde (m)	0,980
Emballagens længde (m)	0,570
Bruttovægt (kg)	41,800

Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Push-to-open

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.