



SHAPE 800 ANTRACIT MED UNDERSKAB OG VASK

Art nr: 1390977

Underskab Hafa Shape med Rektangulær håndvask er til dig, der går efter en personlig og fleksibel løsning og ønsker et elegant udtryk. Rene linjer og et minimalistisk design kombineret med sublim teknologi giver dig et møbel, du får glæde af i mange år.

Skuffer med Softclose og fuldt udtræk giver et godt overblik over indholdet. Skuffemåtter og skuffeindretning i bambus hjælper med at holde orden. Underskabet er færdigmonteret og nemt at montere med justerbare ophængsbeslag og klargjort til både væg- og gulv afløb. Vælg et håndtag eller knop, der passer til din stil. Køb til vandhane, bundventil, vandlås, skuffebelysning og stikkontakt.



Listad i Svanens
Husproduktportal

DETALJERET INFORMATION

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---|--|
| Varekoder | | Materiale og overfladebehandling | |
| EAN | 7330027171203 | Primært materiale | MDF, Spånplade, Porcelæn |
| Standarder og klassificeringer | | Materiale front | MDF |
| EN-standard | EN14688 | Materiale korpus | Spånplade |
| Omfattet af CE | Ja | Overfladebehandling | Lakeret |
| Sunda Hus | Ja | Overfladefinish | Mat |
| ETIM | EC011382 | Farve | Antracitgrå |
| Produktmål og -vægt | | Emballagemål og -vægt | |
| Bredde (mm) | 810 | Emballagens højde (m) | 0,810 |
| Dybde (mm) | 465 | Emballagens bredde (m) | 0,860 |
| Højde (mm) | 555 | Emballagens længde (m) | 0,570 |
| CC håndtag (mm) | Center, CC96, CC128 | Bruttovægt (kg) | 44,000 |
| Nettovægt (kg) | 44 | Øvrigt | |
| | | Type ophæng | Justerbare ophængsbeslag med vægskinne |
| | | Åbningsmekanisme | Dæmpet lukkefunktion |

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.