



SPEJLSKAB SHIFT ANTRACIT 500

Art nr: 1391232

Spejlskab Shift fra Hafa er et moderne spejlskab med slanke linjer og integreret topbelysning. Skabet fås i flere farver og træfinisher, så det let kan tilpasses og matches med resten af indretningen. Spejlskabet passer godt til vores antracitgrå møbler.

Indvendigt har spejlskabet Shift en hvid finish og leveres med dæksider, som monteres under installationen. Skabet har hylder i 5 mm hærdet glas, støttet af justerbare hyldebærere, der sikrer stabilitet i højden. Spejldørene har soft-close, og en stikkontakt er integreret på højre side inde i skabet. En 4-polet samlemuffe gør det muligt at adskille belysning og stikkontakt, hvilket forenkler både installation og service. Ikke dæmpbar.

25 års
GARANTI



The mark of
responsible forestry
FSC® C220675

DETALJERET INFORMATION

Varekoder		Materiale og overfladebehandling	
NOBB	60941817	Primært materiale	Spånplade, Spejlglas
EAN	7330027185484	Materiale front	Spejlglas
Standarder og klassificeringer		Materiale korpus	Spånplade
Omfattet af CE	Ja	Overfladebehandling	Lakeret
Sunda Hus	Nej	Farve	Antracitgrå
ETIM	EC011384	Emballagemål og -vægt	
Produktmål og -vægt		Emballagens højde (m)	0,760
Bredde (mm)	500	Emballagens bredde (m)	0,570
Dybde (mm)	146	Emballagens længde (m)	0,200
Højde (mm)	718	Bruttovægt (kg)	12,200
Nettovægt (kg)	9	Øvrigt	
El og belysning		Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Effekt (watt)	5,8	Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion
Lysmængde (lm)	586		
Lystemperatur (K)	3700		
Type af belysning	LED-belysning		
IP-klassificering	IP44		
Dæmpbar	Nej		
Energiklasse	F		
	Ja		

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.

[Læs mere på hafa.dk](http://hafa.dk)