



EDGE SPEJLSKAB 800 ANTRACIT

Art nr: 1590711

Spejlskab med dobbeltsidede spejldøre med dæmpet lukkefunktion. Integreret LED-belysning, som lyser ned over spejlet, samt underbelysning, som lyser ned mod vaskekummen. Varmt hvidt lys, som ikke kan dæmpes. 230 V-udtag i højre side af skabet. IP44. Flytbare glashylder, som er sikkert fastgjort af hyldbærerne. Magnetholder til småting, f.eks. pincetter, inde i skabet, og forstørrelsesspejl på indersiden af spejldøren. Justerbare ophængsbeslag, som gør monteringen enkel. Korpusset er færdigmonteret.



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	53518564
RSK	8947683
EAN	7330027096759
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN60598, EN55015, EN61000, EN62493
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC011384

Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	800
Bredde maks. (mm)	605
Bredde min. (mm)	600
Dybde (mm)	185
Dybde maks. (mm)	185
Dybde min. (mm)	146
Højde (mm)	700
Nettovægt (kg)	19

El og belysning

Effekt (watt)	8
Lysmængde (lm)	800
Lystemperatur (K)	3000
Type af belysning	LED-belysning
IP-klassificering	IP44
Dæmpbar	Nej

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Glas, MDF, Spånplade
Materiale rampe	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Antracitgrå

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,750
Emballagens bredde (m)	0,860
Emballagens længde (m)	0,220
Bruttovægt (kg)	20,000

Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.

[Læs mere på hafa.dk](http://hafa.dk)