



## LIFE 500 UNDERSKAB MED DØR HVID

Art nr: 1751201

Hafa Life er et fleksibelt møbel. Skab til håndvask med hvidlakeret korpus. Elegante låge/låger med dæmpet lukkefunktion. Håndvask i porcelæn.

25 års GARANTI



### DETALJERET INFORMATION

|                                       |               |   |                |
|---------------------------------------|---------------|---|----------------|
| <b>Varekoder</b>                      |               | <b>Materiale og overfladebehandling</b> |                |
| NOBB                                  | 49211146      | Primært materiale                       | MDF, Spånplade |
| RSK                                   | 8906818       | Materiale front                         | MDF            |
| EAN                                   | 7330027095745 | Materiale korpus                        | Spånplade      |
| <b>Standarder og klassificeringer</b> |               | Farve                                   | Hvid           |
| Sunda Hus                             | Ja            | <b>Emballagemål og -vægt</b>            |                |
| ETIM                                  | EC011382      | Emballagens højde (m)                   | 0,100          |
| <b>Produktmål og -vægt</b>            |               | Emballagens bredde (m)                  | 0,500          |
| Bredde (mm)                           | 500           | Emballagens længde (m)                  | 0,200          |
| Dybde (mm)                            | 390           | Bruttovægt (kg)                         | 23,000         |
| Højde (mm)                            | 605           |   |                |
| Nettovægt (kg)                        | 21            |   |                |

### VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.