



## SPEJLSKAB SHIFT ANTRACIT 1200D

Art nr: 1391302

Spejskab Shift fra Hafa er et moderne spejskab med slanke linjer og integreret topbelysning. Skabet fås i flere farver og træfinisher, så det let kan tilpasses og matches med resten af indretningen.

Indvendigt har spejskabet Shift en hvid finish og leveres med dæksider, som monteres under installationen. Skabet har hylder i 5 mm hærdet glas, støttet af justerbare hyldebærere, der sikrer stabilitet i højden. Spejldørene har soft-close, og en stikkontakt er integreret på højre side inde i skabet. En 4-polet samlemuffe gør det muligt at adskille belysning og stikkontakt, hvilket forenkler både installation og service. Ikke dæmpbar.

**25** års  
GARANTI



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C220675

### DETALJERET INFORMATION

#### Varekoder

NOBB	60941849
EAN	7330027185804

#### Standarder og klassificeringer

Omfattet af CE	Ja
Sunda Hus	Nej
ETIM	EC011384

#### Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	1180
Dybde (mm)	146
Højde (mm)	718
Nettovægt (kg)	21

#### El og belysning

Effekt (watt)	11,5
Lysmængde (lm)	1172
Lystemperatur (K)	3700
Type af belysning	LED-belysning
IP-klassificering	IP44
Dæmpbar	Nej
Energiklasse	F
	Ja

#### Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Spånplade, Spejlglas
Materiale front	Spejlglas
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Farve	Antracitgrå

#### Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,760
Emballagens bredde (m)	0,670
Emballagens længde (m)	0,400
Bruttovægt (kg)	27,200

#### Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.

[Læs mere på hafa.dk](http://hafa.dk)