

# UNDERSKAB GO BEIGE 1200D MED VASK

Art nr: 1580495

Håndvaskskab Go Plus fra Hafa har to skuffer med integreret greb. Den nederste skuffe har generøs højde og giver plads til stående produkter, og de soft-close skuffer med fuldt udtræk sikrer en smidig brug og godt overblik.

Kommoden leveres færdigmonteret og monteres nemt med vægskinne og justerbare ophængsbeslag. En nedfældet håndvask med rektangulær vask medfølger.

Vælg tilkøb af bundventil og vandlås. Stikkontakt og skuffebelysning fås som tilvalg. Håndvaskskabet fås i flere størrelser, hvilket gør det nemt at tilpasse til dit badeværelse.

25 års GARANTI

Swedish quality since 1892 Quality

FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C220675

## DETALJERET INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Varekoder** | |
| NOBB | 60941903 |
| EAN | 7330027186276 |
| **Standarder og klassificeringer** | |
| Sunda Hus | Nej |
| ETIM | EC011382 |
| **Produktmål og -vægt** | |
| Bredde (mm) | 1210 |
| Dybde (mm) | 465 |
| Højde (mm) | 480 |
| CC håndtag (mm) | 0, 64, 128, 160, 256 |
| Nettovægt (kg) | 62 |

| | |
|---|---|
| **Materiale og overfladebehandling** | |
| Primært materiale | Spånplade |
| Materiale front | MDF |
| Materiale korpus | Spånplade |
| Farve | Beige |
| **Emballagemål og -vægt** | |
| Emballagens højde (m) | 0,670 |
| Emballagens bredde (m) | 1,240 |
| Emballagens længde (m) | 0,520 |
| Bruttovægt (kg) | 65,000 |
| **Øvrigt** | |
| Type ophæng | Justerbare ophængsbeslag med vægskinne |
| Åbningsmekanisme | Dæmpet lukkefunktion |

## VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.