

# UNDERSKAB STYLE EG M HÅNDVASK 800

Art nr: 1391145

Håndvaskskab Hafa Style med håndvask har integreret greb, som giver møbler et stilrent og moderne udtryk. Vasken har et stort bassin, og skabets to soft-close skuffer har skuffemåtter og fuldt udtræk, så du nemt kan komme til alt indhold. Tilkøb armatur, bundventil, vandlås og stikkontakt.

Hafa Style vaskeskab fås i bredderne 600, 800, 1000 og 1200 mm samt i mat hvid og med en smuk egetræsmønstret overflade i to forskellige varianter. Badeværelsesskabet er nemt at montere med en vægskinne i fuld bredde og justerbare ophængsbeslag. Det er desuden forberedt til både væg- og gulvafløb.

25 års GARANTI

Swedish quality since 1862 Quality

B

## DETALJERET INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Varekoder** | |
| NOBB | 60792991 |
| EAN | 7330027180106 |
| **Standarder og klassificeringer** | |
| EN-standard | EN14688 |
| Omfattet af CE | Ja |
| ETIM | EC010013 |
| BVB id | 202567, 164714 |
| **Produktmål og -vægt** | |
| Bredde (mm) | 810 |
| Dybde (mm) | 465 |
| Højde (mm) | 550 |
| Nettovægt (kg) | 43 |

| | |
|---|---|
| **Materiale og overfladebehandling** | |
| Primært materiale | Spånplade, Porcelæn |
| Overfladebehandling | Melamin belagt |
| Farve | Eg |
| | Hvid |
| **Emballagemål og -vægt** | |
| Emballagens højde (m) | 0,810 |
| Emballagens bredde (m) | 0,860 |
| Emballagens længde (m) | 0,570 |
| Bruttovægt (kg) | 44,000 |
| **Øvrigt** | |
| Type ophæng | Justerbare ophængsbeslag med vægskinne |
| Åbningsmekanisme | Dæmpet lukkefunktion |

## VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.