

SPEJLSKAB SHIFT EG 1000

Art nr: 1391293

Spejlskab Shift fra Hafa er et moderne spejlskab med slanke linjer og integreret topbelysning. Skabet fås i flere farver og træfinisher, så det let kan tilpasses og matches med resten af indretningen. Passer til vores møbelserie Style.Indvendigt har spejlskabet Shift en hvid finish og leveres med dæksider, som monteres under installationen. Skabet har hylder i 5 mm hærdet glas, støttet af justerbare hyldebærere, der sikrer stabilitet i højden. Spejldørene har soft-close, og en stikkontakt er integreret på højre side inde i skabet. En 4-polet samlemuffe gør det muligt at adskille belysning og stikkontakt, hvilket forenkler både installation og service. Ikke dæmpbar.

25 års GARANTI

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C220675

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	60941842
EAN	7330027185736
Standarder og klassificeringer	
Omfattet af CE	Ja
Sunda Hus	Nej
ETIM	EC011384
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	1000
Dybde (mm)	146
Højde (mm)	718
Nettovægt (kg)	17
El og belysning	
Effekt (watt)	12,2
Lysmængde (lm)	1196
Lystemperatur (K)	3700
Type af belysning	LED-belysning
IP-klassificering	IP44
Dæmpbar	Nej
Energiklasse	F
	Ja

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Spånplade, Spejlglas
Materiale front	Spejlglas
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Melamin belagt
Farve	Eg
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,760
Emballagens bredde (m)	1,070
Emballagens længde (m)	0,200
Bruttovægt (kg)	20,200
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.

Læs mere på hafa.dk