

EDGE HØJSKAB HVID PUSH-TO-OPEN

Art nr: 1590280

Højskab, som åbnes med push-open-funktion, hvilket ikke kræver noget håndtag. Indvendigt er der glashylder, som kan justeres i højden ved hjælp af hyldeholderne. Leveres færdigmonteret. Lågen kan monteres højre- eller venstrehængt. Eludtag fås som tilvalg.

25 års GARANTI

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	51456682
RSK	8938581
EAN	7330027103389
Lagervare	Ja

Standarder og klassificeringer	
ETIM	EC010013

Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	400
Dybde (mm)	250
Højde (mm)	1200
Nettovægt (kg)	26,5

Materiale og overfladebehandling	
Materiale front	MDF
Materiale korpus	MDF
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Hvid

Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	1,260
Emballagens bredde (m)	0,460
Emballagens længde (m)	0,310
Bruttovægt (kg)	26,500

Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Push-to-open

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.