

UNDERSKAB GO HVID 1000

Art nr: 1580044

Hafa Go underskab er praktiske og stilrene badeværelsesmøbler med glatte fronter. Komplettér med vask og skab din personlige stil med hjælp af vores håndtag. To skuffer med SoftClose og fuldt udtræk giver et godt overblik over indeholdet i skuffen.

Underskabet leveres færdigmonteret og er nemt at installere med hjælp av en vægskinne og justerbare ophængsbeslag. Skabet er forberedt for væg- og gulvafløb. Hafa Go badeværelsesskab får i flere forskellige bredder og farver. Vask, håndtag, vandhane, bundventil, vandlås og stikkontakt sælges separat.

25 års GARANTI

Listad i Svanens Husprodukportal

EPD

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	60070562
EAN	7330027169408
Standarder og klassificeringer	
Sunda Hus	Nej
ETIM	eC011382
Miljöbedömningar	BVB accepteret
BVB id	169887
EPD HUB id	HUB-4005
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	1000
Dybde (mm)	456
Højde (mm)	460
CC håndtag (mm)	0, 64, 128, 160, 256
Nettovægt (kg)	28

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Spånplade
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Hvid
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,490
Emballagens bredde (m)	1,045
Emballagens længde (m)	0,488
Bruttovægt (kg)	32,328
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.