

HØJSKAB EDGE RØGET EG

Art nr: 1590372

Edge fra Hafa er et højskab i røget eg med en ægte fineret overflade. Skabet har slanke kanter og et stramt, moderne design, der giver et rent og elegant udtryk på badeværelset.Push-open låge skaber en glat front uden synlige greb og understreger det minimalistiske look.

Indvendigt har skabet fem hylder: Fire justerbare glashylder, der holdes sikkert på plads med hyldebærere, samt én fast træhylde for stabil og praktisk opbevaring.. Højskabet leveres færdigsamlet og monteres nemt på væggen. Lågen kan monteres som højre- eller venstrehængt så den passer til dit badeværelse. Indersiden af lågen er udstyret med spejl, og stikkontakt kan tilkøbes som ekstraudstyr.

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	60941935
EAN	7330027183701
Standarder og klassificeringer	
Sunda Hus	Nej
ETIM	EC010013
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	400
Dybde (mm)	250
Højde (mm)	1550
Nettovægt (kg)	27
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Spånplade
Materiale front	Spånplade
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret finer
Farve	Røget eg
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,310
Emballagens bredde (m)	0,460
Emballagens længde (m)	1,610
Bruttovægt (kg)	33,500
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Push-to-open

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.