

# UNDERSKAB NEAT DØR M HÅNDVASK HVID 420

Art nr: 1651120

Hafa Neat er et Hafa Neat er et lille praktiskt vaskeskab. Neat handvåsk med overløbsbeskyttelse indgår. Skabet har soft-close funktion og er enkelt at montere for en person med skinne på væg og justerbare ophængningsbeslag.Skabet leveres færdigmonteret og er klargjort for både væg- og gulvafløb i bagkant for enkel montering. Køb til blandningsbatteri, håndtag, bundventil og vandlås. Obs! Vi anbefaler et blandningsbatteri med strålesamler til denne model

25 års GARANTI

## DETALJERET INFORMATION

**Varekoder**

| | |
|---|---|
| NOBB | 55966305 |
| RSK | 8907738 |
| EAN | 7330027113845 |

**Standarder og klassificeringer**

| | |
|---|---|
| ETIM | EC011382 |

**Produktmål og -vægt**

| | |
|---|---|
| Dybde (mm) | 320 |
| Højde (mm) | 550 |
| Nettovægt (kg) | 16 |

**Materiale og overfladebehandling**

| | |
|---|---|
| Primært materiale | Spånplade, MDF, Porcelæn |
| Materiale front | MDF |
| Materiale korpus | Spånplade |
| Overfladebehandling | Lakeret |
| Overfladefinish | Mat |
| Farve | Hvid |

**Emballagemål og -vægt**

| | |
|---|---|
| Emballagens højde (m) | 0,800 |
| Emballagens bredde (m) | 0,480 |
| Emballagens længde (m) | 0,180 |
| Bruttovægt (kg) | 18,500 |

**Øvrigt**

| | |
|---|---|
| Type ophæng | Justerbare ophængsbeslag med vægskinne |
| Åbningsmekanisme | Dæmpet lukkefunktion |

## VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.