

SPEJLSKAB SKY 600

Art nr: 1042521

Spejlskab Sky med spejlglas på siderne passer elegant ind i ethvert badeværelse. Skabet er ekstra højt, så personer af forskellig højde nemt kan spejle sig. Dobbelte spejldøre med soft close og et integreret forstørrelsesspejl på indersiden af den ene dør. Underbelysning og elboks med stikdåse medfølger. Tilkøb belysning.

Eltilslutningen er enkel via elboksen, selv når skabet er monteret på væggen. Skabet monteres på en vægskenne med justerbare ophængningsbeslag, hvilket gør installationen let for én person. Forberedt til montering af belysning ovenpå.

Tilkøb Go belysningsprofil 12V (1580264, tilsluttes eksisterende transformator) eller Go LED-lampe 230V (1267270 eller 1267271).

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	60792970
EAN	7330027174655
Standarder og klassificeringer	
ETIM	EC010550
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	600
Dybde (mm)	145
Højde (mm)	800
Nettovægt (kg)	16
El og belysning	
Lystemperatur (K)	3000
Type af belysning	LED-belysning
IP-klassificering	IP44
Dæmpbar	Nej
	Ja

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Spånplade, Spejlglas
Materiale front	Spejlglas
Materiale korpus	Spånplade
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,860
Emballagens bredde (m)	0,660
Emballagens længde (m)	0,200
Bruttovægt (kg)	18,000
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.