

UNDERSKAB GO PLUS LYS EG 1000 MED VASK

Art nr: 1580493

Håndvaskskab Go Plus med håndvask fra Hafa er en praktisk og stilren kommode i ægte egetræsfiner, med to soft-close skuffer med fuldt udtræk og integrerede greb. Den nedfældede håndvask med rektangulær kum giver kommoden et rent og moderne udtryk i badeværelset. Den nederste skuffe har generøs højde med plads til stående produkter, mens det fulde udtræk giver godt overblik og nem brug.

Kommoden leveres færdigmonteret og monteres nemt med vægskinne og justerbare ophængsbeslag. Håndvaskskabet fås i flere størrelser, hvilket gør det nemt at tilpasse efter badeværelsets mål og behov.

Tilkøb armatur, bundventil og vandlås. Eludtag og skuffebelysning fås som tilvalg.

25 års GARANTI

FSC The mark of responsible forestry FSC® C220675

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	60941901
EAN	7330027186252
Standarder og klassificeringer	
Sunda Hus	Nej
ETIM	EC011382
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	1010
Dybde (mm)	465
Højde (mm)	600
Nettovægt (kg)	53

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Spånplade
Materiale front	Spånplade
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret finer
Farve	Lys eg
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	0,820
Emballagens bredde (m)	1,050
Emballagens længde (m)	0,520
Bruttovægt (kg)	55,000
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.