

# UNDERSKAB EDGE HVID 600

Art nr: 1590000

Håndvaskskab Edge i mat hvid fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer, geringede hjørner og eksklusive materialer. Det gennemtænkte design giver et elegant udtryk, som løfter hele badeværelset. Det integrerede SmoothOpen™-system kombinerer push-open og soft-close, så skufferne åbner let og lukker lydsvagt.

Kommoden leveres færdigmonteret med skuffemåtter, som skaber orden, giver en gennemtænkt følelse i indretningen og gør rengøringen nem. Kombinér med en bordplade og en fritstående håndvask eller med en nedsænket vask for at fuldende helheden. Greb fås som tilvalg for dem, der ønsker at tilpasse kommoden efter egen smag.

25 års GARANTI

## DETALJERET INFORMATION

| Varekoder | |
|---|---|
| NOBB | 51456557 |
| RSK | 8906594 |
| EAN | 7330027103303 |
| Lagervare | Ja |

| Standarder og klassificeringer | |
|---|---|
| Sunda Hus | Nej |
| Säker Vatten | Ja |
| ETIM | EC011382 |

| Produktmål og -vægt | |
|---|---|
| Bredde (mm) | 600 |
| Dybde (mm) | 456 |
| Højde (mm) | 450 |
| Nettovægt (kg) | 26,5 |

| Materiale og overfladebehandling | |
|---|---|
| Primært materiale | Spånplade, MDF |
| Materiale front | MDF |
| Materiale korpus | Spånplade |
| Overfladebehandling | Lakeret |
| Overfladefinish | Mat |
| Farve | Hvid |

| Emballagemål og -vægt | |
|---|---|
| Emballagens højde (m) | 0,510 |
| Emballagens bredde (m) | 0,660 |
| Emballagens længde (m) | 0,515 |
| Bruttovægt (kg) | 26,500 |

| Øvrigt | |
|---|---|
| Type ophæng | Justerbare ophængsbeslag med vægskinne |
| Åbningsmekanisme | SmoothOpen |

## VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.