

UNDERSKAB GRACE ANTRACIT 600

Art nr: 1390161

Hafa Grace er et badeværelsesmøbel med smukt profilerede fronter designet til at passe ind i både et landligt og et moderne badeværelse i skandinavisk stil. Skuffer med Softclose og fuldt udtræk giver et godt overblik over indholdet. Skuffemåtter og skuffeindretning i bambus hjælper med at holde orden. Underskabet er færdigmonteret og nemt at montere med justerbare ophængsbeslag og klargjort til både væg- og gulvafløb. Grace underskab fås i flere bredder fra 600 op til 1200 og i to matte farver – hvid og antracit. Sidemodulet og modulets låge kan monteres i højre eller venstre side. Vælg et håndtag eller knop, der passer til din stil, og suppler den med en fritstående vask på en bordplade eller nedsænket porcelænsvask. Køb til vandhane, bundventil, vandlås, skuffebelysning og stikkontakt.

25 års GARANTI

Swedish quality since 1892 Quality

B

DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	60011795
EAN	7330027145624

Standarder og klassificeringer

ETIM	EC011382
BVB id	145988

Produktmål og -vægt

Bredde (mm)	600
Dybde (mm)	453
Højde (mm)	535
CC håndtag (mm)	Center, CC96, CC128, CC160
Nettovægt (kg)	23

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	MDF, Spånplade
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Antracitgrå

Emballagemål og -vægt

Emballagens højde (m)	0,595
Emballagens bredde (m)	0,660
Emballagens længde (m)	0,570
Bruttovægt (kg)	24,000

Øvrigt

Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Dæmpet lukkefunktion

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.