

# HØJSKAB STORE COMPACT PUSH HVID

Art nr: 1390461

Højskab med mindre dybde. Vælg mellem push-open uden håndtag eller låger med dæmpet lukkefunktion  med valgfrit håndtag.  Lågerne kan monteres højre- eller venstrehængt, og du vælger selv, hvilken vej lågerne skal åbnes. Indvendigt i skabet er der glashylder, som kan justeres i højden ved hjælp af hyldeholderne.

25 års GARANTI

## DETALJERET INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Varekoder** | |
| NOBB | 54473913 |
| RSK | 8938813 |
| EAN | 7330027110110 |
| Lagervare | Ja |
| **Standarder og klassificeringer** | |
| ETIM | EC010013 |
| BVB id | 178063 |
| **Produktmål og -vægt** | |
| Bredde (mm) | 400 |
| Dybde (mm) | 200 |
| Højde (mm) | 1550 |
| CC håndtag (mm) | Knopp, CC96, CC128 |
| Nettovægt (kg) | 21 |
| Venstre-/højrestillet udførelse | Vendbar |

| | |
|---|---|
| **Materiale og overfladebehandling** | |
| Primært materiale | Spånplade, MDF, Glas |
| Materiale front | MDF |
| Materiale korpus | Spånplade |
| Overfladebehandling | Lakeret |
| Overfladefinish | Mat |
| Farve | Hvid |
| **Emballagemål og -vægt** | |
| Emballagens højde (m) | 1,610 |
| Emballagens bredde (m) | 0,460 |
| Emballagens længde (m) | 0,250 |
| Bruttovægt (kg) | 27,500 |
| **Øvrigt** | |
| Type ophæng | Justerbare ophængsbeslag med vægskinne |
| Åbningsmekanisme | Push-to-open |

## VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Hafa-møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.