


HØJSKAB STORE COMPACT PUSH HVID

Art nr: 1390461

Højskab med mindre dybde. Vælg mellem push-open uden håndtag eller låger med dæmpet lukkefunktion med valgfrit håndtag. Lågerne kan monteres højre- eller venstrehængt, og du vælger selv, hvilken vej lågerne skal åbnes. Indvendigt i skabet er der glashylder, som kan justeres i højden ved hjælp af hyldeholderne.

DETALJERET INFORMATION

Varekoder	
NOBB	54473913
RSK	8938813
EAN	7330027110110
Lagervare	Ja
Standarder og klassificeringer	
ETIM	EC010013
BVB id	178063
Produktmål og -vægt	
Bredde (mm)	400
Dybde (mm)	200
Højde (mm)	1550
CC håndtag (mm)	Knopp, CC96, CC128
Nettovægt (kg)	21
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling	
Primært materiale	Spånplade, MDF, Glas
Materiale front	MDF
Materiale korpus	Spånplade
Overfladebehandling	Lakeret
Overfladefinish	Mat
Farve	Hvid
Emballagemål og -vægt	
Emballagens højde (m)	1,610
Emballagens bredde (m)	0,460
Emballagens længde (m)	0,250
Bruttovægt (kg)	27,500
Øvrigt	
Type ophæng	Justerbare ophængsbeslag med vægskinne
Åbningsmekanisme	Push-to-open

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit møbel bevarer sin gode stand længe, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores møbler er fremstillet i materiale, som giver en god fugtbestandighed, men de bør ikke udsættes for vand i større mængder. Tør altid det vand af, som lægger sig på møblet. Vores møbler rengøres lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljøvenligt rengøringsmiddel. Du bør undgå rengøringsmidler og produkter, som indeholder slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (såsom skurepulver, hårspray, hårfarve, blegemidler, hårfjerningsmidler og neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstående midler kommer på møblet, bør det straks fjernes, så du undgår skader. Undgå at lægge skarpt værktøj i nærheden af møblerne, da det kan beskadige overfladerne.